


1. 하드웨어/소프트웨어 호환성

모든 AS5000 시리즈 데모보드는 외부적으로 연결된 인코더를 읽거나 프로그램 하도록 설계되었다. 외부적으로 연결되는 인코더는 주문형 디자인이거나 시중에 나와있는 어댑터 보드일 수 있다. 인코더의 다양한 기능을 보기 위해서 각기 다른 데모보드, 어댑터보드, 소프트웨어 버전을 이용할 수 있다.

다양한 인코더 - 데모보드 - 소프트웨어 조합이 가능하므로 아래 표에서 셋업을 확인할 것을 권장한다.

1.1 AS50xx 하드웨어 및 소프트웨어 버전 호환성



	AS5040 데모보드	AS5043 데모보드	AS5045 데모보드	주석
AS5040 external	OK	OK	OK	AS5040 SW 사용
AS5045 external	OK	OK	OK	AS5045 SW 사용
AS5043 external	OK	OK	OK	AS5043 SW 사용; 아날로그 전압 판독 결과는 AS5043 DB로만 확인 가능
AS5035 external	OK	OK	OK	사용된 데모보드 유형에 맞는 소프트웨어를 사용할 것

일반적으로는 사용하는 데모보드에 해당되는 소프트웨어가 아니라 외부적으로 연결하는 디바이스와 일치하는 소프트웨어를 이용해야 한다.

2. 문의처

본사

austriamicrosystems AG

A 8141 Schloss Premstätten, Austria

Phone: +43 3136 500 0

Fax: +43 3136 525 01

industry.medical@austriamicrosystems.com

www.austriamicrosystems.com

3. 저작권

austriamicrosystems가 판매하는 디바이스 제품은 판매 조건에 명시된 보증 및 특허 보상 조항의 적용을 받습니다. austriamicrosystems는 여기서 설명하고 있는 정보와 관련하여 또는 여기서 설명하고 있는 디바이스의 특허 위반으로부터의 면제와 관련하여 명시적, 법령적, 암묵적, 서술적으로 어떠한 보증도 하지 않습니다. austriamicrosystems는 예고 없이 어느 때라도 사양 및 가격을 변경할 수 있습니다. 그러므로 이 제품을 시스템에 설계하기 전에 austriamicrosystems에 최근 정보를 확인해야 합니다. 이 제품은 통상적 상용 애플리케이션에 이용하기 위한 것입니다.

Copyright © 2006 austriamicrosystems. Trademark registered ®. All rights reserved. 이 자료는 저작권 소유자의 사전 서면 동의 없이 복제, 개작, 삽입, 번역, 저장, 이용할 수 없습니다.

최선의 지식 범위 내에서 austriamicrosystems는 이 자료에 포함된 정보가 정확하고 올바른 것으로 주장합니다. 하지만 여기서 서술하고 있는 기술적 데이터의 구비, 수행, 사용과 관련하여 또는 이로 인해서 발생하는 인명 상해, 재산 피해, 이윤 손실, 불가동 손실, 사업 중단, 또는 어떠한 유형의 간접적, 특수한, 우발적, 결과적 손해에 국한하지 않고 모든 유형의 손해에 대해서 수령인 또는 제삼자에게 책임을 지지 않습니다. austriamicrosystems가 기술적 또는 기타 서비스를 제공함에 있어서 수령인 또는 제삼자에 대해서 어떠한 의무 또는 책임도 수반하지 않습니다.